

Montage RVS Wand Uitloopen lengte 200, 250,400

Let op!

- Waterleidingen eerst goed doorspoelen voordat u uw kraan aansluit!
- Gebruik voor reiniging onderhoudsproducten speciaal voor RVS, geen chloor, schuurmiddelen of andere agressieve schoonmaakmiddelen.
- Wees voorzichtig tijdens installatie en voorkom krassen en beschadigingen.

